

שימושים עיקריים:

- לחיפוי אריחי קרמיקה, פורצלן ופסיפס.
- לשימוש בחדרי אמבטיה, שירותים ומקלחות.
- לשימוש פנים בלבד.

רקע ותשתית מתאימים:

בטון, טיח שחור, טיח גבס, בלוק גבס לבן, בלוק גבס ירוק.
על תשתית בלוק גבס ירוק חובה לבצע "ספיר יסוד קושר" לבן על בסיס טרפנטין בדילול 20%-30% עם טרפנטין.

תכונות :

- מוכן לשימוש בתוספת מים בלבד.
- נוח ליישום ובעל זמן עבדות של עד 36 דקות.
- שומר על תכונותיו בתנאים תרמיים קיצוניים.
- חוזק כפיפה ולחיצה גבוהים במיוחד.
- חוזק שליפה גבוה.

הרכב :

תערובת ביינדר בשילוב גבס וצמנט, ותוספת חולות.

צבע - לבן

אריזה - שק במשקל 20 ק"ג

תצרוכת - 1.1 ק"ג למ"ר בעובי 1 מ"מ .

אחסון - עד חצי שנה במקום מוצל ויבש כשהמשטח עטוף באריזתו המקורית.

-1-

ספירבונד 250

איגן סלם



ספירבונד 250 דבק אבקתי להדבקה אריחי קרמיקה ופורצלן לשימוש פנים

מפרט טכני

ניקוי יש לנקות כלים וידיים במים ובסבון.

נתונים טכניים :

משקל מרחבי - אבקה יבשה 1.1 ק"ג / ליטר
יחס ערבוב - 20 ק"ג אבקה / כ - 6.5-7 ליטר מים .
משך שמישות לעבודה - כשעה וחצי .
OPEN TIME - 20 דקות
החלקה - אין
טמפרטורת עבודה – 5°C- 35°C

חוזק הדבקה במתיחה (אריח פורצלן / בטון):

לאחר 7 ימים באוויר 1.0 מגפ"ס
לאחר 7 ימים באוויר + 7 ימים במים 0.3 מגפ"ס
פורצלן / לוח גבס לבן 0.2 מגפ"ס
פורצלן / לוח גבס ירוק 0.25 מגפ"ס
פורצלן / בלוק גבס לבן 0.8 מגפ"ס
פורצלן / בלוק גבס ירוק 1.0 מגפ"ס

הכנת התשתית:

התשתית המיועדת להיות בסיס להדבקה צריכה להיות יבשה ונקייה, ללא עקבות שמן, גריז, צבע, אבק, מלחים, וכל גורם אחר שעלול לגרום לכשל בהדבקה. יש לוודא שהתשתית מסוגלת לשאת את שכבת הטיח, הדבק והאריחים. גימור פני הטיח יהיה כך שסטיית פני השטח מהישר לא תעלה על 3 מ"מ לאורך 2 מטר.

-2-

ספירבונד 250

איגן סכל שלם



ספירבונד 250 דבק אבקתי להדבקת אריחי קרמיקה ופורצלן לשימוש פנים

מפרט טכני

אופן היישום:

היישום יבוצע בהתאם לנדרש בת"י 1555.
יש לשפוך כ-6.5-7 ליטר מים נקיים למכל עם מערבול מכני (מהירות הסיבוב לא תעלה על 400 סל"ד)
להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק (20 ק"ג) לערבול עד לקבלת תערובת אחידה ללא
גושים , להמתין כ 10 דקות, ולערבול שנית.
למרוח על התשתית שכבה דקה של דבק בעזרת כף חלקה, ומיד למרוח מעליה שכבה נוספת בעזרת
מרית משוננת בזווית של 45°C - 60°C .
להצמיד את האריח לתשתית, להזיז קלות ימינה ושמאלה, ולהדק בעזרת פטיש גומי.
לשמור על מישקים אחידים 3 (מ"מ לפחות)
מומלץ להיעזר בשומרי מרחק (ספייסרים)
בהדבקת אריחי פורצלן, שיש ואבן בכל המידות ובאריחי קרמיקה הגדולים מ 30*30 יש למרוח גם
את גב האריח בשכבת דבק דקה וחלקה.

הערות :

- לא ניתן לעשות שימוש חוזר בתערובת שהתייבשה.
- יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש.
- אין להוסיף חומרים לתערובת מלבד אלה המוגדרים במפרט.
- אין לחדש חומר שהתייבש על ידי הוספת מים.
- חובה להקפיד על שימוש בכלים נקיים.
- חובה לעבוד עם מערבול מכני.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים .
- יש להימנע ממגע בעור ובעיניים .
- במקרה של מגע בעיניים, יש לשטוף מיד במים במשך 15 דקות לפחות ולפנות לייעוץ רפואי .
- יש להשתמש בכפפות מגן ובמסקפי מגן או במגן פנים מתאימים.
- לא למאכל .

-3-

ספירבונד 250

איגן סניל שלם

