# שוטקריט 513

# בטון להתזה יבשה מהיר ייבוש

# מפרט טכני



### תיאור ותכונות

שוטקריט 513, הינו בטון להתזה יבשה מהיר ייבוש בעל חוזק מוקדם גבוה. בטון NC ) CEMENT NATURAL ( עמיד נגד חדירת כלורידים , מורכב מתערובת ) CEMENT NATURAL ( גריגט) ייבש מסונן מקשרים מאושרים לשימוש במגע עם מי שתייה , וחול א( גריגט) ייבש מסונן ומבוקר קוטר גרעין עד 5.2. מ" מ שוטקריט 513, באופן יוצא מהכלל מתאים לשימוש על שטחים גדולים לשיקום בטונים .ניתן ליישום אופקי ואנכי , לשיקום במערכת ביוב , לעבודות ימיות כגון מזחים ורציפים ,רציפים על חופים, שיקום גשרים , קירות תמך , סכרים ג, שרי דרכים ומנהרות . שוטקריט 513 מיועד לכל אותן עבודות שנדרשות עמידות גבוהה נגד כימיקלים , עמידות בשחיקה , בסביבה ימית וקורוזיה אגרסיביות.

- מהיר ייבוש
- כושר הידבקות גבוה
- מודול אלסטיות נמוך, מעולה לשטחים ותשתיות חלשות ופריכות
  - התכווצות מינימלית
- התנגדות מעולה למים מזוקקים , מים גופריתיים (, SULPHATED) סביבה ימית ומי מלח מומסים ) ים המלח.)
  - עמידות מעולה במגוון רחב של כימיקלים תוקפניים
    - תערובת מלוכדת וקלה לעיבוד
- אין צורך להמתנה לאשפרה של 28 יום. ניתנת לציפוי לצביעה ולכיסוי ברגע שהחומר סיים את תהליך ההתגבשות.
  - ניתן ליישום בתנאי סביבה רטובה.

### שימושים

שוטקריט 513 מיושם לעבודות אופקיות אנכיות בשיקומי בטון, מאושר למגע עם מים לשתיה . החומר מתאים לעבודות במערכות ביוב , בסביבה ימית , לשיקום ועבודות במנהרות , כאשר נדרש חוזק מוקדם גבוה ובכל מקום בסביבת אויר מזוהם, חומרים כימיים תוקפים וכו'.

## הכנת השטח

לא ליישם על משטחים קפואים או מחוממים יתר ( תחום עבודה מ ב - co עד ). 20 הכן את השטח מראש, כך שהתשתית תהיה יציבה. יש לסתת ולהוריד כל פגם הכן את השטח מראש, כך שהתשתית תהיה יציבה. יש לסתת ולהוריד כל פגם בלתי יציב , השטח צריך להיות נקי משמנים ולכלוך, שטוף מאבק וספוג הייטב במים. במידת הצורך ניתן להשתמש ברשת שריון ( חיזוק , ) פלדה או אלומניום. יש לוודא כיסוי עם שוטקריט 513 בעובי 10 מ"מ לפחות.

## צריכה/כושר כיסוי

באופן כללי שק 25 ק"ג שוטקריט 513 בתערובת עם מים ביחס מלט/מים 38%, יספק טיט מוגמר בנפח כ – 10 ליטר

### ניקיון כלים

לשוטקריט 513 יש להסיר מכלים ומכונה בשטיפה עם מים מיד בגמר השימוש.

## אחסון

שוטקריט 513 ארוז בשקי נייר 25 ק"ג תלת שכבתיים אורך חיי מדף של החומר 6 חודשים





# שוטקריט 513

# בטון להתזה יבשה מהיר ייבוש



# מפרט טכני

#### ערבוב

לקבלת ערבוב אופטימלי דרוש ציוד מקובל להתזת בטון יבש. כמות המים האופטימלית ליחס מלט/ מים נכון לשאוף למקסימום 83%. מעבר ליחס הנ"ל יגרום להיחלשות הבטון, זמן התגבשות ארוך יותר וחשש להופעת סדקים על פני השטח. שוטקריט 513 יש ליישם עם מכונת התזה והספקה ע"י לחץ אויר יבש עד לפיית התזה למקום שהמים מתווספים. לקבל תוצאות עם כמות אבק פחותה ותערובת יותר עשירה ואיכותית, מומלץ שהמים המתווספים לשוטקריט 513 יהיו במרחק 5.1 מטר מקצה פיית ההתזה. במזג אויר קר ניתן לשפר את התגבשות ע"י הוספת מים מחוממים , ובמזג אויר חם יש להשתמש במים קרים להאט את זמן התגבשות

#### יישום

נדרש מינימום 10 מ "מ עובי ציפוי עם שוטקריט 513 מרגע שהתגבשות החלה אין לערבב או להחליק את פני השטח, זה יכול לגרום לירידה בתכונות המכניות, במיוחד בחוזק וההידבקות. אין לערבב אבקת שוטקריט 513 עם מים לפני מילוי האבקה במכונת התזה היבשה. יש להגן על השטח המותז עם שוטקריט מקרני שמש ישירות עד גמר של ההתגבשות מ. רגע ששכבת שוטקריט 513 התגבשה ,המתן שעה אחת לפחות לפני תחילת יישום ציפויי גמר השונים . בשלבי ההכנה יש להסיר כל החלקים הרופפים שעל התשתית מהבטון וממוטות הזיון . יש להסיר שכבת חלודה ממוטות הזיון. הכן את השטח כפי שהוסבר בשלבים הקודמים ,וודא שפני השטח יהיו לחים לאחר הרטבה טובה , אבל לא מים עומדים. עגון והחלף כל מוטות הזיון הנדרשים, טפל בתפרי התפשטות הקיימים ובכל שאר עבודות הכנה הדרושים. הוסף אבקה יבשה של שוטקריט 513 למכונת התזה היבשה כמו כן את כמות המים הנדרשים ומבוקר ע"י הפיה המתאימה. בעת ביצוע התזה וודא כיסוי כל מוטות הזיון בהיקפם המלא

# זמן גיבוש

שוטקריט 513 תוכנן לתחילת התגבשות אחרי 4 דקות וסיום לאחר 10 דקות ב 20 – בחורף שוטקריט ניתן ליישום בטמם׳ נמוכה עד c . 0 זמן ההתגבשות יהיה איטי יותר , אבל ניתן לזרז ע״י הוספת מים מחוממים. בטמם׳ חמה מאוד זמן ההתגבשות יהיה מהיר מאוד וניתן להאט ע״י הוספת מים קרים





# שוטקריט 513

# בטון להתזה יבשה מהיר ייבוש



# מפרט טכני

## טבלת זמן התגבשות וחוזק מכני

C – 20. ב דקות 4 התגבשות 4 חילת התגבשות 10 דקות ב-20. סוף התגבשות 10 דקות ב-20.

חוזק בלחיצה (מג"פ)	חוזק בכפיפה (מג"פ)	זמן
6	1.7	לאחר 15 דקות
9	2.2	לאחר 1 שעה
12	2.5	לאחר 3 שעות
20	3	לאחר 24 שעות
26	4.8	לאחר 7 ימים
45	7	לאחר 28 יום

## הגדרה ואפיון

לשוטקריט 513 יש לערבב וליישם על שטחים ותשתיות לאחר הכנה קפדנית ובלתי מתפשרת ולפי הוראות היצרן.

# הוראות זהירות

מומלץ לעבוד עם כפפות , משקפי מגן ומסכות. הוראות ופרטים מלאים ניתנים בדף הוראות נפרד.MSDS

### אחריות

המידע המסופק במסמך זה הנו תוצר של היכרותנו וניסיוננו עם המוצרים. התוצאות המתקבלות בשטח עשויות להשתנות, בהתאם לשיטות שאומצו ליישום המוצר. במקומות שבהן נעשה שימוש בשיטות יישום שאינן מכוסות במסמך זה, על הלקוחות לבקש מידע ספציפי נוסף ו/או לבצע בדיקה מייצגת לפני השימוש במוצרים. המידע האמור לעיל אינו מהווה בשום אופן אחריות לגבי השימוש במוצרים. התנאים הכלליים ותנאי המכירה שלנו הם אשר יגברו, בכל מקרה, על המידע המסופק בהסכם זה. לפני היישום, לקוחות ומשתמשים מתבקשים לבדוק שברשותם הגרסה האחרונה של מסמך זה.



